

Plan du cours

Security Center : Formation sur le module externe Restricted	
Code	SC-RSA-001
Niveau	Intermédiaire
Durée	3 heures (90 min théorie + 90 min exercices pratiques)
Public cible	Personnes devant installer et configurer le rôle serveur module externe RSA au sein d'un système Security Center
Prérequis	SC-OTC-001. Certification vidéo de base Security Center Omnicast Connexion Internet, PC, smartphone ou tablette obligatoire
Objectifs	<p><u>Une fois ce cours terminé avec succès, le participant sera en mesure de :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Créer des cartes pour les secteurs RSA.• Créer le rôle serveur <i>Module externe RSA</i>.• Configurer le rôle serveur <i>Module externe RSA</i>.• Ajouter un système de détection.• Créer des zones et des périmètres RSA.• Surveiller et examiner les zones RSA <p><u>REMARQUE :</u> Une machine virtuelle est fournie pour les exercices pratiques.</p>
Certification	Un examen de certification sera donné à la fin de ce cours.

Sujet	Description
Module 1 : <i>Introduction</i> (MM min)	<ul style="list-style-type: none"> Détection d'intrusion périmétrique Restricted Security Area (RSA) Surveillance Technologies de détection d'intrusion Intégration Security Center avec les appareils RSA
Module 2 : <i>Principales caractéristiques</i> (MM min)	<ul style="list-style-type: none"> Suivre une cible sur une carte Suivi/basculement automatique de caméras Fusion automatique des cibles Gestion de zone Qualification des menaces Classification des cibles Tâche Investigation Évaluation de la vulnérabilité
Module 3 : <i>Préparer Security Center</i> (MM min)	<ul style="list-style-type: none"> Configuration système requise Conditions de licence Genetec Mission Control et RSA Surveillance
Module 4 : <i>Zones RSA</i> (MM min)	<ul style="list-style-type: none"> Configurer les zones RSA – Présentation du processus Créer et configurer des cartes Étalonner les caméras sur les cartes Définir une carte par défaut
Module 5 : <i>Installer et configurer le module externe</i> (MM min)	<ul style="list-style-type: none"> Téléchargement et installation du plugin Créer le rôle serveur du module externe Configurer le rôle serveur du module externe
Module 6 : <i>Installer et configurer le service ISG</i>	<ul style="list-style-type: none"> Présentation du service Inter-System Gateway Schéma d'architecture Déployer le service ISG Interagir avec un conteneur de pilote
Module 7 : <i>Systèmes de détection</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ajouter un système de détection dans Security Center
Module 8 : <i>Configurer les zones RSA</i> (MM min)	<ul style="list-style-type: none"> Importer et créer des zones RSA Caméra par défaut Définir des zones RSA sur les cartes Armer et désarmer les zones RSA
Module 9 : <i>Surveiller les zones RSA</i> (MM min)	<ul style="list-style-type: none"> Suivre les cibles Fusionner les cibles Examiner les cibles Examiner les événements
Module 10 : <i>Périmètres RSA</i> (MM min)	<ul style="list-style-type: none"> Ajouter un système DIP dans Security Center Créer et configurer des périmètres RSA Armer et désarmer les périmètres RSA